

Caractéristiques	M 1	M 2	MCD	M SUB	M 3	S S	M DAS	PAL iPAL	SB	iSB	iYiYi	Music System	
Radio AM/ FM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alim directe 220V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alim par transfo 12V			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Entrée 12V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
Tuner FM Mos Fet GaAs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>								
Tuner FM AFC Contrôle automatique de fréquence								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Tuner FM RDS											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Horloge à Quartz – Réveil					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Antenne FM interne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Antenne télescopique								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Entrée antenne FM externe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	
Entrée Auxiliaire (CD, MP3, iPod)	stéréo	stéréo			stéréo			stéréo	stéréo	stéréo	stéréo	stéréo	
Support iPod										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sortie enregistrement (Rec.)	<input type="checkbox"/>	stéréo			stéréo							stéréo	
Sortie Écouteurs	mono	stéréo	stéréo		stéréo			stéréo	stéréo	stéréo	stéréo	stéréo	
Entrée Mix in		stéréo			stéréo							stéréo	
Chargement frontal			<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	
Basses reflex	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
Boîtier en bois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
Boîtier traité pièces humides								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Pile 1,5V pour horloge					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						
Batterie NiMH 7,2V								<input type="checkbox"/>					
Alimentation 6 piles 1,5V									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Poids (kg)	1,8kg	3,4kg	1,9kg	3,1kg	1,7kg	1,2kg	1,2kg	0,9kg	0,8kg	1,2kg	2,2kg	6kg	
Dimensions	Hauteur	10	10	10	16,5	10	10	10	15	15,5	15,5	16	14
	Largeur	21	21	21	24	21	21	21	9,5	18,5	28	28	36
	Profondeur	13	13	15	16	13	13	13	12	5,5	5,5	10	26
Sacoche transport								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			